

SVIS TRADE[®]

UPUTE ZA INSTALACIJU KUGLASTIH VENTILA

Instalaciju može provesti samo kvalificirana osoba ili netko iskusan s vodovodom koji zna ispravne postupke. Tijekom instalacije potrebno je slijediti općenito primjenjive sigurnosne propise. Netočna instalacija može uzrokovati propuštanje vode ili oštećenje cijevi.

Pravilna instalacija ključna je za održavanje jamstva proizvođača.

Uvjeti ugradnje: Osigurajte da se okovi koriste u odgovarajućim uvjetima ugradnje (srednji tip, tlak i temperatura, ISO 228-1 navoj).

Upozorenje:

Zabranjena je upotreba kudelje kao zapečaćenog materijala!

- 1) Provjerite da ventil nije oštećen - oštećeni komad ne smije se ugraditi.
- 2) Isključite glavnu opskrbu vodom i, ako je potrebno, zatvorite druge ventile. Ako je cijev vruća, ostavite da se ohladi.
- 3) Provjerite da li se kuglasti ventil ispravno zatvara prije ugradnje.
- 4) Očistite nit cijevi od bilo koje prljavštine.
- 5) Zamotajte brtveni materijal (npr. PTFE vrpcu, zapečaćenje ili brtvljenje vlakana poput loctita) u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Pazite da osigurate da materijal za brtvljenje ne uđe u unutrašnjost ventila.
- 6) Završite ventil u smjeru kazaljke na satu u cijev. Ručno zategnite, a zatim lagano ključem zakretnim momentom - nemojte jako zategnuti, jer to može oštetiti navoj ili brtvu.

navoj	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 5/4	G 6/4	G 2
maksimalno zatezanje ručice	8 nm	10 nm	12 nm	15 nm	24 nm	35 nm	45 nm	60 nm

Tijekom instalacije držite ventil prema tijelu, a ne ručicom ili maticama.

Na vertikalnim cjevovodima koristite nosače ili stezaljke u blizini ventila tako da težina cijevi ne utječe na ventil.

Preporučuje se korištenje kompenzatora ili petlji za smanjenje učinaka hidrauličkih udaraca.

Provjerite jesu li cjevovod usklađeni i da se u ventil ne prenosi opterećenje.

7) Pregled i puštanje u pogon: Otvorite kuglasti ventil i uključite vodoopskrbu. Provjerite da nema curenja. Ako postoji, nježno stegnite ključem.

Provjerite da li se ručica glatko kreće i da li je ventil potpuno otvoren ili zatvoren.

Provjerite da se u cjevovodima nije formirao zatvoreni odjeljak, koji bi mogao oštetiti ventil kada se voda zagrije ili ohladi.

8) Izvršite test tlaka.

UPUTE ZA KORIŠTENJE KUGLASTIH VENTILA

Kuglasti ventil je mali pričvršćivač koji se koristi za otvaranje ili zatvaranje protoka vode ili drugih medija.

Iznutra je kugla s rupom - kada je rupa u redu s cijevi, medij može teći; Kad se lopta okrene, medij ne teče.

Kako koristiti kuglični ventil:

Ventil se otvara ručno: ručicom ili leptirom.

Ako želite pustiti vodu, okrenite ručicu u skladu s cijevi. Ako želite zaustaviti vodu, okrenite ručicu okomito na cijev.

Nikada ne koristite prekomjernu silu - ventil bi trebao biti okrenut samo ručno.

Ne koristite kuglasti ventil kao prekidač za vodu koja se tijekom dana često uključuje i isključuje - može se brzo istrošiti.

Za ugradnju ili održavanje, uvijek prvo isključite glavnu opskrbu vodom.

Kuglasti ventili upotrebljava se i za hladnu i za toplu vodu, obično od -20 ° C do +100 ° C.