



## NÁVOD NA ÚDRŽBU KULOVÝCH KOHOUTŮ

Kulový kohout je bezúdržbová armatura. Kohout se nesmí opravovat ani rozebírat.

### **Pravidelná kontrola:**

- Zkontrolujte těsnost kohoutu.
- Ověřte, že se páka pohybuje plynule (nesmí jít příliš ztuhla ani se zadrhávat).
- Pokud kohout nefunguje správně nebo trvale teče, vyměňte jej za nový.

### **Dovolený zásah:**

Pouze jemné dotažení ucpávky při drobném úniku vody kolem dříku. Jakýkoliv jiný zásah je nepřipustný a považuje se za neoprávněný.

Postup:

Lehce dotáhněte matici ucpávky (malý šestihran pod pákou), maximálně o čtvrt otáčky.

Pokud utáhnete příliš, páka půjde ztuhla.

Tento zásah smí provádět pouze kvalifikovaná osoba nebo osoba se zkušeností s vodoinstalacemi.

Při manipulaci vždy uzavřete hlavní přívod vody a dbejte na bezpečnost (horké potrubí, tlak).

### **Nedovolené zásahy:**

- Použití násilí při ovládní kohoutu
- Jakékoliv úpravy a opravy
- Rozebírání těla kohoutu, vyjímání koule nebo těsnění
- Svařování, pájení nebo broušení kohoutu

### **Kohout vyměňte, pokud:**

- prosakuje i po dotažení ucpávky.
- páka nejde otočit.
- kohout netěsní v poloze „zavřeno“.
- po výměně média v potrubí.