



INSTRUKCJA KONSERWACJI ZAWORÓW KULOWYCH

Zawór kulowy jest armaturą bezobsługową. Nie wolno go naprawiać ani rozbierać

Regularna kontrola:

- Sprawdź szczelność zaworu
- Upewnij się, że dźwignia lub motylek porusza się płynnie (nie może się blokować ani działać zbyt ciężko)
- Jeżeli zawór nie działa prawidłowo lub stale cieknie, wymień go na nowy

Dozwolone czynności:

Jedynie delikatne dokręcenie dławicy uszczelniającej trzpień przy drobnym wycieku wody wokół trzpienia.

Każda inna ingerencja jest zabroniona i uznawana za nieautoryzowaną.

Procedura:

Delikatnie dokręć nakrętkę dławicy (mały sześciokąt pod dźwignią), maksymalnie o ćwierć obrotu

Jeśli dokręcisz za mocno, dźwignia będzie trudna do obracania

Te czynności może wykonywać wyłącznie osoba wykwalifikowana lub posiadająca doświadczenie w instalacjach wodociągowych

Podczas manipulacji zamknij główny dopływ wody i zachowaj środki ostrożności (gorące rury, ciśnienie)

Niedozwolone czynności:

- Używanie siły przy obsłudze zaworu
- Jakiegolwiek modyfikacje i naprawy
- Rozbieranie korpusu zaworu, wyjmowanie elementu kulistego lub uszczelek
- Spawanie, lutowanie lub szlifowanie zaworu

Kiedy wymienić zawór:

- Jeśli wyciek nie ustaje nawet po dokręceniu dławicy uszczelniającej trzpień
- Jeśli dźwignia lub motylek nie obraca się
- Jeśli zawór nie jest szczelny w pozycji „zamknięte”
- Po zmianie medium w instalacji