



NÁVOD NA ÚDRŽBU GULŔOVÝCH KOHÚTOV

GulŔový kohút je bezúdržbová armatúra. Kohút sa nesmie opravovať ani rozoberať.

Pravidelná kontrola:

- Skontrolujte tesnosť kohútika.
- Overte, že sa páka pohybuje plynule (nesmie ísť príliš stuha ani sa zadrhávať).
- Ak kohút nefunguje správne alebo trvalo tečie, vymeňte ho za nový.

Dovolený zásah:

Iba jemné dotiahnutie upchávky pri drobnom úniku vody okolo drieku. Akýkoľvek iný zásah je neprípustný a považuje sa za neoprávnený.

Postup:

Ľahko utiahnite maticu upchávky (malý šesťhran pod pákou), maximálne o štvrt' otáčky.

Pokiaľ dotiahnete príliš, páka pôjde stuha.

Tento zásah smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba alebo osoba so skúsenosťou s vodoinštaláciami.

Pri manipulácii vždy uzavrite hlavný prívod vody a dbajte na bezpečnosť (horúce potrubie, tlak).

Nedovolené zásahy:

- Použitie násilia pri ovládaní kohútika
- Akékoľvek úpravy a opravy
- Rozoberanie tela kohúta, vyberanie gule alebo tesnenia
- Zváranie, spájkovanie alebo brúsenie kohúta

Kohút vymeňte, ak:

- presakuje aj po dotiahnutí upchávky.
- páka nejde otočiť.
- kohút netesní v polohe „zatvorené“.
- po výmene média v potrubí.