



UPUTE ZA ODRŽAVANJE KUGLASTIH VENTILA

Kuglasti ventil ne zahtijeva održavanje. Ventil se ne smije popravljati ili rastavljati.

Redoviti pregled:

- Provjerite ima li ventil curenja.
- Osigurajte da se ručka glatko pomiče (ne smije biti previše kruta ili zaglavljiva).
- Ako ventil ne radi ispravno ili kontinuirano propušta, zamijenite ga novim.

Dopuštena intervencija:

U slučaju manjeg curenja oko stijenke dopušteno je samo lagano zatezanje matice brtve. Svaka druga intervencija je zabranjena i smatra se neovlaštenom.

Postupak:

Lagano zategnite maticu brtve (mala šesterokutna matica ispod ručke) za najviše četvrtinu okreta.

Ako se previše zategne, ručka će postati kruta.

Ovu intervenciju smije izvesti samo kvalificirana osoba ili osoba s iskustvom u vodoinstalaterstvu.

Uvijek zatvorite glavni dovod vode prije rukovanja i pridržavajte se sigurnosnih mjera opreza (vruće cijevi, tlak).

Zabranjene intervencije:

- Korištenje sile pri rukovanju ventilom
- Bilo kakve preinake ili popravci
- Rastavljanje tijela ventila, uklanjanje kugle ili brtvi
- Zavarivanje, lemljenje ili brušenje ventila

Zamijenite ventil ako:

- Propušta čak i nakon zatezanja matice brtve.
- Ručka se ne može okrenuti.
- Ventil ne brtvi u "zatvorenom" položaju.
- Nakon promjene medija u cjevovodu.