

SVIS TRADE®

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK – GÖMBCSAPOK

A telepítést csak szakképzett személy vagy vízvezeték-szerelési tapasztalattal rendelkező személy végezheti, aki ismeri a helyes eljárásokat. A telepítés során be kell tartani az általánosan érvényes biztonsági előírásokat. A helytelen telepítés vízszivárgást vagy a cső károsodását okozhatja. A helyes telepítés fontos a gyártói garancia megőrzése érdekében. Telepítési feltételek: Győződjön meg arról, hogy a szerelvényeket megfelelő telepítési körülmények között használják (közeg típusa, nyomás és hőmérséklet, ISO 228-1 menet).

Figyelmeztetés:

Fésült műszaki kender tömítő anyagként való használata tilos!

- 1) Ellenőrizze, hogy a szelep nem sérült-e - sérült darabot tilos beszerelni.
- 2) Zárja el a fő vízellátást, és szükség esetén zárja el a többi szelepet. Ha a cső forró, hagyja lehűlni.
- 3) A golyóscsap beszerelése előtt ellenőrizze, hogy megfelelően zár-e.
- 4) Tisztítsa meg a cső menetét a szennyeződésektől.
- 5) Vigyen fel tömítőanyagot (pl. teflonszalag, tömítőanyag vagy LOCTITE menet) az óramutató járásával ellentétes irányban. Vigyázzon, nehogy tömítőanyag kerüljön a szelep belsejébe.
- 6) Csavarja be a szelepet az óramutató járásával megegyező irányba a csőbe. Húzza meg kézzel, majd óvatosan nyomatékulccsal - ne húzza túl, hogy elkerülje a menet vagy a tömítés károsodását.

menet	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4	G 1	G 5/4	G 6/4	G 2
maximális nyomóerő	8 Nm	10 Nm	12 Nm	15 Nm	24 Nm	35 Nm	45 Nm	60 Nm

- Beszereléskor a szelepet a törzsénél fogja meg, ne a fogantyúnál vagy az anyáknál. Függőleges csövek esetén használjon támasztékokat vagy foglalatot a szelep közelében, hogy megakadályozza a cső súlyának a szelepre gyakorolt hatását. A vízütés hatásának csökkentése érdekében kompenzátorok használata ajánlott. Győződjön meg arról, hogy a cső koaxiális, és hogy a szelep nem ad át rá semmilyen terhelést.
- 7) Ellenőrzés és üzembe helyezés: Nyissa ki a golyóscsapot, és kapcsolja be a vízellátást. Ellenőrizze, hogy nincs-e valahol vízszivárgás. Ha igen, óvatosan húzza meg egy kulccsal. Ellenőrizze, hogy a kar simán mozog-e, és a szelep teljesen nyitott vagy zárt. Győződj meg arról, hogy a csőben nincs-e elzárt rész, ami károsíthatja a szelepet a víz melegítése vagy hűtése során.
 - 8) Végezzen nyomáspróbát.

A GOLYÓS SZELEP HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A golyóscsap egy kis szerelvény, amelyet víz és más közegek nyitására vagy zárására használnak. Belsejében egy lyukas golyó található - amikor a lyuk a csővel egy vonalban van, a közeg folyhat, amikor a golyó el van forgatva, a közeg nem folyhat. A golyóscsap használata: A szelep kézzel működtethető egy fogantyúval: egy karral vagy pillangóval. A víz bekapcsolásához fordítsd el a kart a csővel egy vonalban. A víz elzárásához fordítsa el a kart merőlegesen a csőre. Soha ne alkalmazzon túlzott erőt - csak kézzel forgassa el a szelepet. Ne használja a golyóscsapot víz kapcsolóként, be és kikapcsolásra gyakran a nap folyamán - mert így gyorsan elkophat. Telepítés vagy karbantartás során mindig először zárja el a fő vízellátást. A golyóscsapok hideg és meleg vízhez egyaránt működnek, általában -20°C és +100°C között.