



GÖMBCSAPOK KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

A gömbcsap karbantartást nem igénylő szerelvény. A szelepet tilos javítani vagy szétszerelni.

Rendszeres ellenőrzés:

- Ellenőrizze a szelep tömítését
- Ellenőrizze, hogy a kar simán mozog-e (nem lehet túl merev vagy beragadt).
- Ha a szelep nem működik megfelelően, vagy folyamatosan szivárog, cserélje ki egy újra.

Megengedett beavatkozás:

A tömítést csak akkor húzza meg finoman, ha kis vízszivárgás van a szelepszár körül. Bármilyen más beavatkozás nem megengedett és jogosulatlannak minősül.

Eljárás menete:

A tömítőanyát (a kar alatti kis hatszögletű csavar) enyhén húzza meg, maximum negyed fordulattal.

Ha túl erősen húzza meg, a kar merev lesz.

Ezt a beavatkozást csak szakképzett személy vagy vízvezeték-szerelésben jártas személy végezheti.

Kezelés közben mindig zárja el a fő vízellátást, és ügyeljen a biztonságra (forró csövek, nyomás).

Jogosulatlan beavatkozások:

- Erőszak alkalmazása a szelep működtetésekor
- Bármilyen módosítás és javítás
- A szelepház szétszerelése, a golyó vagy a tömítés eltávolítása
- A szelep hegesztése, forrasztása vagy csiszolása

Cserélje ki a szelepet, ha:

- a tömítés meghúzása után is szivárog.
- a kar nem forgatható.
- a szelep nem tömít "zárt" helyzetben.
- a csővezetékben lévő közeg cseréje után.